

easyColor

Unsere easyColor von Siser ist DIE Alternative um mehrfarbige, farbenfrohe Motive auf Textilien zu bringen. Ganz ohne die Anschaffung eines Sublimationsdruckers. Ob mit dem Inkjet oder Tintenstrahldrucker, mit Stempeln, Wasserfarben oder Stiften aller Art. Mit dieser Folie stehen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten offen.

VORBEREITUNG



TEXTILIEN

- Geeignet für Baumwolle, Polyester, Elasthan und Polyester-Baumwoll-Gemische
- Nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien



TEXTIL VORWASCHEN

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links vorgewaschen und gebügelt werden
- Das Textil nicht im Trockner trocknen
- Das Textil kann auch ohne Vorwaschen beplottet werden

WICHTIG: Das Bedrucken mit einem Laserdrucker wird NICHT empfohlen.

SCHNITT



SILHOUETTE

- Motiv nicht spiegeln
- Folie mit der Trägerseite nach unten
- Messer: 3 | Druck: 3 | Geschwindigkeit: 8



BROTHER

- Motiv nicht spiegeln
- Folie mit der Trägerseite nach unten
- Druck: 1 | Geschwindigkeit: 3 | Ab SDX Serie: Halbschnitt: ON



CRICUT

- Motiv nicht spiegeln
- Folie mit der Trägerseite nach unten
- Druck: 113 - mehr | Multischnitt: Off | „Everyday Iron-On“



JULIET

- Motiv nicht spiegeln
- Folie mit der Trägerseite nach unten
- Messer: 45°-Messer | Druck: 6+ | Geschwindigkeit: 8

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, ein Testschnitt wird unbedingt empfohlen.

PRESSEN



BÜGELEISEN

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Einstellung: Seide/Silk
- Zeit: 90 sek.
- warm abziehen



TRANSFERPRESSE

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Temperatur: 155 °C
- Druck: Stark - wir empfehlen Hebel- oder Schwenkpressen
- Zeit: 15 sek.
- warm abziehen

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewährleistet.

WASCHEN



TEXTIL WASCHEN

- Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
- Textil vor der Wäsche auf links wenden
- Folie bis 40°C waschbar
- Keinen Weichspüler, Chlorbleiche oder aggressive chemische Wirkstoffe verwenden



HINWEISE

- Weitere Infos & Tutorials unter www.kreativ.wiki
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen